# FC 拡張アダプターマニュアル

## ver1.01

#### 最終更新 2025/5/4



このアダプターは上記写真のようにカセットと本体の間にセットすることで

MP3 再生機能、WIFI 通信機能など本体の性能を強化する事が出来ます。

※FC 拡張アダプター対応ソフト以外では機能強化されません。 ※FC 拡張アダプターを自作ソフトで制御するためのライブラリーは整備でき次第公開予定。

#### 【FC 拡張アダプターの起動】

正常に起動した場合はセットされたカセットのタイトル画面が表示されます。



#### 【起動に関わるトラブル対応】

① 全く起動しない場合、画面化けしている場合

カセットの端子の接触不良の可能性がありますので、カセットや FC 拡張アダプターを 指し直して再度起動を試みて下さい

純正 FC や代表的な FC 互換機での起動確認はとれていますがすべての互換機での 動作チェックは出来ていません。相性によっては起動出来ない互換機もあります。

② FC-EXA BOOT 画面から先に進まない



FC 拡張アダプター内蔵の ESP32 マイコンが正常に起動出来ない状態です

本体からの電源供給では電力不足の可能性が高いので、アダプターから外部に出ている USB ケーブ ルを USB 充電器、モバイルバッテリー、パソコンの USB ポートなどに接続することで補助電源として利 用できます。

補助電源を使う場合は、先に USB ケーブルを電源に接続、本体の電源を入れる順で、切る場合は本体の電源を切ってから USB ケーブルを抜いて下さい。

※USB ハブ経由のポートを補助電源にする場合、給電能力が足りない場合もあります。

#### 【タイトル画面】



GAME START  $\rightarrow$ ステージ1から順番にクリアーしていくゲームです EX STAGE  $\rightarrow$ ボス戦だけを連続クリアーする特別ステージです。 OPTION  $\rightarrow$ 各種設定、ステージ選択などが出来ます。

タイトル画面で放置していると一定秒後に自動デモがスタートします。 自動デモは一定時間表示後にタイトル画面へ戻ってきます。

#### 【ゲーム説明】



自機はオートショットで、A/Bボタンで攻撃方法を切り替える事が可能になっています。敵に合わせて攻撃方法を使い分けるのが攻略の鍵です。



矢印の部分が残機数で、被弾したり地形にあたると減っていって0に なるとゲームオーバーです。被弾してから一定期間は無敵期間があり ますので、ダメージ覚悟で一気に敵を殲滅するというのも攻略法の一 つです。



矢印先のアイテムは回復アイテムで、残機が1回復します。自機を移 動させて回復アイテムをゲットしましょう。

GAME START からスタートする通常ステージはゲームオーバー後にコ ンティニューが可能になっています。コンティニューすると初期残機 数が+1されます(上限20機まで)どうしてもクリアー出来ない方 はコンティニューを活用してステージクリアーを目指して下さい。



ボス戦は、戦艦の上下についている砲台を倒さないとボス本体にダメ ージが入らなくなっています。砲台を倒してから艦橋部分を攻撃して 倒して下さい。



ステージ4のボスは例外的に砲台を倒さなくても艦橋を攻撃すること でダメージが入りますが、次元潜航・浮上中は無敵になっています。 浮上してから艦橋を攻撃して倒しましょう。



HARATYLER EX で追加された EX STAGE はボス戦のみを連続プレイす る特殊ステージになります。ゲームオーバー時のコンティニューは出 来ませんので通しプレイで最後までクリアーするのが必須になります。 ボス戦後の回復アイテムで回復してステージクリアーを目指しましょ う。

EX STAGE クリアー時の残機ボーナスは通常ステージの10倍で1機あ たり1万ポイントスコアが加算されます。 EX STAGE はいかに被弾しな いで多く残機数を残してクリアー出来るか?がハイスコアアタック上 重要になります。



オプション画面は以前の HARATYLER に比べて FC 拡張アダプター関連のメニューが大幅に追加されています。

- ・STAGE ?? 選択ステージからプレイ
- SOUND サウンド関連
- SCORE ハイスコア関連
- ・NAME CONFIG ニックネーム設定
- WIFI CONFIG WIFI 接続先設定
- ・EXA UPDATE アップデート機能



SOUND メニュー

- BGM ?? BGM を選択して再生
- SE ?? 効果音を選択して再生
- MP3 VOL ?? MP3 の音量を調整出来ます
- MP3 SEL ?? 複数の BGM セットがある場合切り替えが出来ます
- ・LICENSE HARATYLER EX の効果音/BGM に使用している

サウンドドライバー NES.Lib のライセンス表記です。

※MP3 VOL / MP3 SEL の設定値は最後に設定した値が

FC 拡張アダプター内に保持されます。



SCORE メニュー

• SCORE RANKIG ※要 WIFI 接続

HI SCORE をランキングサーバにアップロードして

現在のスコアランキングを表示します。

※先に WIFI CONFIG でネットワーク接続設定を行って下さい。

※WIFI 接続状態が悪い場合エラーになる場合があります。



自分のランキング順位と、上位ランカー5人のスコアが確認出来ます。

RESET HISCORE

ハイスコアをリセットします。

誤操作防止の為 START ボタン+A でリセットします。

※ハイスコアリセット後に SCORE RANKING でスコアをアップロード

するとサーバ上のランキングも現在のスコアで再集計されます。

					1Ał	1E	C	DNF	= 1(	3			
11	1Pf	łC	۲x										
Ø	1	2	з	4	5	6	7	8	9	_		-	Del
A	B	C	D	Ε	F	G	Η	Ι	J	Κ	L	Μ	Clr
N	0	Р	Q	R	S	Τ	U	Y	μ	×	Y	Z	>End

SCORE RANKIG 等に利用されるニックネームを設定します。

設定した名前はアダプター内に保存されて、別のタイトルと共通になります。(最大8文字)

- [カーソル移動] 十字キー
- [文字選択] A ボタン
- [文字消去] [Del]選択状態で A ボタン or B ボタン
- [**全消去**] [Clr] 選択状態で A ボタン
- [名前設定] [End] 選択状態で A ボタン
- [戻る] SELECT ボタン ※設定変更しないで戻ります

	WIFI CONFIG
ASSID1 SSID2 SSID3 SSID4	- SSIDLIST
	- PASSWORD
0123 ABCD	456789{} Con EFGHIJKLM
NOPQ abcd	R S T U V W X Y Z e f g h i j k 1 m Del r s t u V w X Y Z
! 0 # \$ []:;	%

接続可能な 2.4GHz アクセスポイントのリストが表示されますので接 続先を A ボタンで選択(SELECT ボタンで選択しないで戻ります)

	)1 )2 )3 )4		JIF SS	• I • I C		DNF [S]	- 10	3			
*			PA	ISS	3WC	JRI	) -				
[0]1 A B	200	4 110	Ŋ٣	6ġ	7 H	8	ອງ	Ϋ́Υ	ì	M	Con
a b n o		R e r	ŋ <del>+</del> h	9+	ĥ	¥>	2 . J 3	ХXУ	j	۷۳N	Del
! Q [ ]	# \$	%	ŝ	&	*	2	š	+	Ā	I	Lst Opt

WIFI 接続パスワード入力

[カーソル移動] 十字キー

[文字選択] A ボタン

[文字消去] [Del]選択状態で A ボタン or B ボタン

[接続] [Con] 選択状態で A ボタン

[SSID 選択] [Lst] 選択状態で A ボタン

[**戻る**] [Opt] **選択状態で** A ボタン or SELECT ボタン

※WIFI 接続先とパスワードは最後に設定したものが保存されているの

で、接続先を変更する場合を除き再設定は不要です。

### パスワード入力の不具合について

Øtest1 test2 test3 test4	WIFI — SSII	CONFIG							
PASSWORD									
0123 ABCD	4 5 6 E E G	789( HJJK	) Con LM						
	RSI efg rst		YZ Im Del YZ						
! Q # \$ []:;	% ^ & < > ,	<b>x</b> ( ) + + ∕ ? -	- = Lst ~ I Opt						

HaratylerEX V1.30 および FightingHRDV1.00 の WIFI CONFIG パスワード入力画面に 不具合があり、パスワードを 10 文字以上入力しても正常に動作しない状態になってお ります。10 文字以上のパスワードの接続先に接続したい場合は、ROM をアップデート するか(後述) FC 拡張アダプター内のマイクロ SD の INI ファイルを書き換えて指定す る必要があります。INI ファイルで WIFI 接続先、パスワードを指定することで文字制限な しに指定可能になります。SCORE RANKING など WIFI 接続を伴うコマンド実行時に、ま ず最後に接続成功した接続先に接続を試み、接続できなかった場合は INI ファイルの 指定先に接続を試みます。 INI ファイルに接続可能な接続先があった場合でも WIFI

#### FC 拡張アダプターファームウェア更新

FC 拡張アダプターのファームウェア更新方法は OPTION → EXA UPDATE コマンドを使ってアップデートする方法と、FC 拡張アダプターのマイクロ SD 上の firmware.bin を上書きしてアップデートする方法があります。

EXA UPDATE を実行するには先に WIFI CONFIG でインターネットに接続する必要があ ります。WIFI CONFIG は HaratylerEX V1.30 および FightingHRDV1.00 のバージョンの カセットの場合、不具合でパスワードが 10 文字までしか指定できませんので iPhone の テザリング機能 (互換性を優先 ON)などを使って 10 文字以下のパスワードを設定で接 続してファームウェアの更新を行うと簡単に EXA UPDATE で更新できます。



10文字以下のパスワード SSID への接続であれば、一般的な 2.4G アクセスポイントに 接続可能出来ます。 最新ファームウェアにアップデートすることでマイクロ SD 上の INI ファイルで10文字 以上のパスワードの接続先に接続可能になります。(後述)

内臓のマイクロ SD を取り出して INI ファイルを書き換える場合や、WIFI に接続できず EXA UPDATE が実行できない場合は、FC 拡張アダプターのシェルを開けてマイクロ SD 直接書 き換える事が出来ます。



FC 拡張アダプターのマイクロ SD の取り出しを行いたい場合は、上記写真のようにシェルの隙間にマイナスドライバー等を差し込んで持ち上げるとシェルを開ける事が出来ます。



基板上のマイクロ SD ソケットからマイクロ SD をゆっくり引き出すことで取り外し出来ます。

パソコンのマイクロ SD リーダーなどでファイルを直接読み書き出来ます。

FC 拡張アダプターのマイコンのファームを直接書き換える場合は、下記 URL から ダウンロードした firmware.bin をマイクロ SD のルートフォルダに上書きしてください。 https://fc.dojin.com/impact-soft/exa/firmware.bin

INI ファイルで WIFI 接続先指定をする場合は、マイクロ SD の /fc-exs.ini を編集してくだ さい。書き換えたマイクロ SD を FC 拡張アダプターのソケットに戻してシェルも戻して再起 動すると自動的にファームが更新されます。(更新して再起動には少し時間がかかります)

マイクロ SD の/fc-exs.iniをメモ帳などで編集して SSID と PASS を追記して自分の WIFI 環境に合わせて指定して下さい。この場合は10文字以上のパスワードでも OK です

HOST = fc.dojin.com/impact-soft/exa

SSID = hogeSSID

PASS = hogePASS

KAZZO 仕様の ROM ライターを持っている方はパスワードの不具合を修正した ROM に アップデート可能です。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍して readme\_jp.txt 参照 HaratylerEX V1.30 → V1.31

https://fc.dojin.com/impact-soft/update/update\_HaratylerEX.zip

FightingHRDV1.00  $\rightarrow$  V1.01

https://fc.dojin.com/impact-soft/update/update\_FightingHRD.zip



サーバに接続して更新ファイルがあればダウンロードします。 WIFI 設定を行っていない場合は、先に WIFI CONFIG で接続設定を行って下 さい。

サーバ上の更新対象ファイルと、FC 拡張アダプター内のファイルを比較 して必要があれば更新されますので、更新ファイルがなければ更新チェッ クだけで終了します。

FC 拡張アダプター内の ESP32 マイコンのファームウェアのアップデート が行われた場合は FC 本体もソフトリセットされます。

※アップデート中は電源を切らないようにお願いします。



通信系のコマンド実行時、何らかの問題でエラーになる場合があります。 エラー発生時は上記のように ERROR ?? とエラー番号が表示されます。

• ERROR C4 WIFI 接続失敗

対処方法:WIFI 接続設定、WIFI ルーター、電波状態の確認

• ERROR C5 CGI 実行失敗

対処方法:電波状態の確認

・ERROR C7 ダウンロード失敗

対処方法:電波状態の確認

・ERROR D? アクセスポイント接続エラー

対処方法:パスワードの確認、電波状態の確認

・ERROR E? システムエラー

対処方法:再起動、ファームウェアのアップデート

エラー番号が表示される以外に TIME OUT エラーが出る場合があります。 WIFI 接続問題をクリアーしても問題が解決出来ない場合は、作者の X に DM でご相談下さい。(@HD64180)